

SICHERHEIT MIT SYSTEM

quick-mix



mein ziegelhaus
... ein starker Verbund.

Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Ziegelsysteme.

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitten den Prospekten und technischen Unterlagen der Hersteller

sowie den aktuellen technischen Merkblättern:

Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton

Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage Ausgabe 2013

Putz auf Ziegelmauerwerk 12/2015

Einbauen und Verputzen von Polystyrol-Hartschaumplatten

Aussenwand aus Planziegel oder Blockziegel		Aussenputz			
Wärmeleitzahl (W/mK)	Rohdichte (kg/dm ³)	Sockelputz	Fassaden-Unterputz	Oberputz	Anstrich
0,06 - 0,09	0,55 - 0,65	quick-mix MS-FL quick-mix PMS-2K	quick-mix MFL* quick-mix LP 18-FL*	z. B. quick-mix SPS / z. B. quick-mix HSS**	z. B. quick-mix LX 300 / z. B. quick-mix HC 425**
0,10 - 0,11	0,60 - 0,65	quick-mix MS-FL quick-mix PMS-2K	quick-mix MFL* quick-mix LP 18-FL*	z. B. quick-mix SPS / z. B. quick-mix HSS**	z. B. quick-mix LX 300 / z. B. quick-mix HC 425**
0,12 - 0,14	0,6 - 0,8	quick-mix MS-FL quick-mix PMS-2K	quick-mix MFL* quick-mix LP 18-FL*	z. B. quick-mix SPS / z. B. quick-mix HSS**	z. B. quick-mix LX 300 / z. B. quick-mix HC 425**
≥ 0,14	0,7 - 0,8	quick-mix MS-FL quick-mix PMS-2K	quick-mix LP 18-FL* quick-mix LP 18*	z. B. quick-mix SPS / z. B. quick-mix HSS**	z. B. quick-mix LX 300 / z. B. quick-mix HC 425**

Empfohlene Ausführung des Mauerwerks im VD-System (gedeckelte Dünnbettmörtelfuge).

Wichtige Voraussetzungen: Mauerwerk n. DIN 1053 hergestellt mit korrektem Überbindemaß $\geq 0,4$ der Steinhöhe, Stoßfugen < 6 mm, Vermörtelung mit Dünnbettmörtel MG III oder LM 21 nach MG II a, Fehlstellen und Ausbrüche rechtzeitig vor dem Verputzen schließen.

Auftrag des Unterputzes in zwei Arbeitsgängen frisch in frisch. Mindeststandzeiten vor der Edelputzbeschichtung beachten.

Haftbrücken (z. B. für Schaumplatten) und Grundierungen (z. B. Aufbrennsperre) sind nicht berücksichtigt!

* Bitte beachten Sie die Ausführungshinweise im Technischen Merkblatt und den Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton (11/2014)

** weitere quick-mix Farb- und Oberputzsysteme unter www.quick-mix.de

Bei Besonderheiten bitte die Beratung vor Ort anfordern.

Mein Ziegelhaus:

Ziegelwerk Bellenberg

JUWÖ Poroton-Werke

Ziegelwerk Klosterbeuren

Ziegelwerk Lücking

Ziegelwerk Stengel

Zeller Poroton

Stand: 01/2016